

Rust n' Rage kanavalista

1.	Kick in	Beta91
2.	Kick out	Beta52
3.	Snare top	57
4.	Snare btm	57/604
5.	Hi-Hat	57
6.	Tom 1	e604
7.	Tom 2	e604
8.	Tom 3	e604
9.	Tom 4	e604
10.	Ride	NT5 tms.
11.	OH SR	Joku konkka
12.	OH SL	Joku konkka
13.	BASS Clean	DI
14.	BASS FX	DI (oma)
15.	Gtr SL1	e906
16.	Gtr SL2	57
17.	Acg DSC	DI
18.	Acg DSL	DI
19.	Voc SR	58
20.	Voc C	58
21.	Voc SL	58
22.	Voc drms	58
23.	Tausta	DI
24.	Spare voc	
25.	AMB SR	Joku konkka
26.	AMB SL	Joku konkka

Saatamme tuoda oman tiskin mallia Yamaha QL1 ja lavarasian (Yamaha Rio), väliin tarvitaan cat (tuomme moisen mukanamme). Mikäli talossa on moiset tarjolla (QL5 käy myös), niin voimme vejellä niilläkin. Tapauskohtaista, varmistellaan etukäteen.

Rumpalin kuuntelu pikkumikserin kautta (oma), tarvitsee syötön xlr:llä.
Basistilla stereo IEM

Tarvitaan: mikit (ainoat vaatimukset oikeestas mikeille on beta91 ja 52, muuten suht kaikkiruokainen), ständit, piuhat, ehkä mikseri (kts. edellä).

Bändin saapuessa ja poistuessa muutama kantokuntoinen henkilö kaluston siirtelyyn.

Tuodaan: popparit (aka muusikot). Yks kpl IEM (basistilla; SR) Shure PSM 300 IEM, taajuusalue 606-630 MHz.

PA: kauheen kiva jos olis vireessä ja sojottaisi yleisö kohden.

Monitorit: riittävät, niin ei ol kenenkään naama mutrulla, kun ei kuule itseäns. Monitoreita tarveis olla vähintään 4, mielellään 5 (laulajalle linkkiin kaksi kpl).

Yhteystiedot:

Miksaus ja tekniikka:

Heikki Kaplas

+358505668116

Bändi ja yleiset asiat:

Vinsentti Koivula

+358400526343

koivula.vinsentti@gmail.com

Rust n' Rage Stageplot

